

CZ Sluneční senzor/senzor větru smart Návod k montáži a obsluze

Číslo zboží: 10771002



Obsah

1.	Tent	o návod	4
	1.1	Použití tohoto návodu	4
2.	Sym	boly nebezpečí	4
	2.1	Použitá zobrazení a symboly	5
3.	Bezp	ečnostní pokvny	6
	3.1	Řádné použití	7
4.	Rozs	ah dodávky	8
5.	Celk	ový pohled	9
5.	5.1	Ovládací tlačítka	
	5.2	Displej a symboly na něm	11
6.	Popi	s produktu	
7.	Tech	nické údaie	
	Man		14
8.		laz Pořadí montážních kroků	
_	0.1		
9.	Přeh	led nabídek	16
10.	Nabí	dka 1 – Nastavení funkce slunečního svitu	17
11.	Nabí	dka 2 – Nastavení funkce větru	19
12.	Nabí	dka 8 – Servisní funkce	
	12.1	Nabídka 8.1 – Test funkce slunečního svitu	23
	12.2	Nabídka 8.1 – Funkce testu větru	25
	12.3	Nabídka 8.2 – Test / změna směru otáčení	
	12.4	Nabídka 8.3 – Kontrola stavu nabití baterie	
	12.5	Nabídka 8.0 – Zobrazení verze softwaru	
13.	Nabí	dka 9 – Přihlášení/odhlášení zařízení DuoFe	rn 29
	13.1	Přihlášení zařízení	30
	13.2	Odhlášení zařízení	
	13.3	Úklid	34
	13.4	Odstranění všech zařízení DuoFern	35

Obsah

14.	Resetování (tovární nastavení)
15.	Čištění a péče
16.	Zjednodušené EU prohlášení o shodě

...Popisuje montáž a zprovoznění Slunečního senzor/senzor větru smart.

1.1 Použití tohoto návodu

- Před zahájením práce si kompletně přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Tento návod je součástí výrobku. Mějte ho po ruce.
- Při předávání Slunečního senzor/senzor větru smart třetím osobám přiložte tento návod.
- Poškození způsobené nedodržením tohoto návodu a bezpečnostních pokynů má za následek ztrátu záruky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následné škody, které z toho vyplývají.

2. Symboly nebezpečí

V tomto návodu používáme následující symboly nebezpečí:



Ì

Nebezpečné místo / nebezpečná situace

Stupně nebezpečí a signální slova

🕂 POZOR!

Toto nebezpečí může vést ke škodám na věcech.

i

Zobrazer	ní	Popis
1.		Průběh úkonů
2.		
•		Výčet
1) nebo a	a)	Seznam
i	Užitečné informace	
F	Přečtěte si př návod	říslušný

CZ



Použití vadných zařízení může ohrozit osoby a způsobit věcné škody.

- Nikdy nepoužívejte vadné nebo poškozené zařízení.
- Zkontrolujte neporušenost Slunečního senzor/senzor větru smart. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození zařízení, kontaktujte náš zákaznický servis.



 Při vadném Slunečním senzor/senzor větru smart vyřaďte příslušné zařízení (např. pohon markýzy) z provozu a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí do té doby, dokud závada nebude odstraněna.



Při nesprávném použití hrozí zvýšené riziko úrazu (např. zhmoždění).

 Při nastavování sledujte příslušné zařízení (např. markýzu nebo roletu) a udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti od pohybující se markýzy nebo rolety.



 Rádiový systém DuoFern a jeho součásti nikdy nepoužívejte k dálkovému ovládání zařízení a systémů s vyššími bezpečnostními požadavky nebo zvýšeným rizikem nehody. To vyžaduje doplňková bezpečnostní zařízení Sluneční senzor/senzor větru smart používejte výhradně k přihlášení a ovládání zařízení DuoFern.

Podmínky použití

 Sluneční senzor/senzor větru smart musejí být namontovány v minimální výšce 2 m.



Radiostanice vysílající na stejné frekvenci mohou způsobovat rušení příjmu.

Nebezpečí způsobená nesprávným používáním

Použití Slunečního senzor/senzor větru smart k jiným než výše uvedeným účelům není povoleno.



Sluneční senzor/senzor větru smart



Montážní šrouby (5 x 30 mm)



Hmoždinky (8 mm)



Quick User Guide

Zkontrolujte, zda je obsah balení neporušený a úplný.

i





- 1) Větrník
- 2) Kryt senzoru
- 3) Světelný senzor
- 4) Solární modul
- 5) Nástěnný držák

- 6) Displej
- 7) Ovládací tlačítka
- 8) Typový štítek

i

i	Stisknutím libovolného tlačítka se zapne displej, viz stranu 11. Poté můžete provést následující funkce a nastavení.		
	Funkce		
Hacitko	v normálním provozu	v nabídce	
M	Otevření nabídky	Přerušení, zpět	
ОК		Potvrzení nastavení, pokračovat	
+	NAHORU *	Zvětšení aktuální hodnoty	
-	DOLŮ *	Snížení aktuální hodnoty	
	Stop *		

CZ

* Řídicí signál působí na všechna přihlášená zařízení DuoFern.



∳ -/►	Slunce / vítr
	Servisní funkce, např. změna směru otáčení
38.8	Aktuální meteorologické údaje / nabídky nebo parametry nastavení
<i></i>	Rádio
	Stav nabití baterie
dux	Intenzita světla v klux
(m/h	Rychlost větru (km/h)



*►¢

இ

Stisknutím libovolného tlačítka se zapne displej. Střídavě se budou zobrazovat aktuální meteorologické údaje (rychlost větru a intenzita světla).

V menu nastavení se zobrazí položky nabídky a také nastavitelné parametry.



Nedojde-li po dobu 2 minut k zadání žádného údaje, displej zhasne. Poté se Sluneční senzor/senzor větru smart přepne do pohotovostního režimu. S pomocí Slunečního senzor/senzor větru smart můžete ovládat zařízení DuoFern z oblasti protisluneční ochrany a ochrany proti větru v závislosti na počasí, např.: Markýzy, rolety, žaluzie, fasádní žaluzie atd. Za tímto účelem měří Sluneční senzor/senzor větru smart jas a rychlost větru ve skutečném čase.

Sluneční senzor/senzor větru smart je napájen solárním modulem. Integrovaná baterie napájí zařízení potřebnou energií v případě zatažené oblohy po dobu 24 hodin.

Bezpečnostní funkce při vybité baterii

Pokud by se vzhledem k nedostatečnému slunečnímu svitu nedostávalo baterii dostatečného nabití, dojde při zapnuté funkci větru k zasunutí markýz nebo závěsů a již je nebude možné ovládat. Jakmile baterie bude dostatečně nabita, bude markýzy nebo závěsy možné opět normálně ovládat.

V nabídce 8.3 můžete zkontrolovat stav nabití baterie, viz stranu 27.

7. Technické údaje

Rozsahy měření

i

Senzor slunečního svitu:	1 klux až 99 klux / Vypnuto
> Rozpoznání slunce po:	10 min.
> Rozpoznání stínu po:	20 min.
Senzor větru:	10 km/h až 99 km/h / Vypnuto

Obecné údaje	
Rezervní chod baterie:	24 hodin
Přípustná okolní teplota:	-10 °C až 60 °C
Třída ochrany:	IP44
Rozměry (D x Š x V):	255 x 122 x 75 mm

Rádiová technologie DuoFerr	n
Vysílací frekvence:	434,5 MHz
Vysílací výkon:	max. 10 mW
Dosah:	v budově do 20 m venku do 50 m
Maximální počet zařízení DuoFern:	3

Sluneční senzor/senzor větru smart lze namontovat na hladkou stěnu nebo povrch.

Montážní podmínky pro správnou funkci:

- Sluneční senzor/senzor větru smart namontujte tak, aby bylo možné dobře měřit sluneční svit a vítr.
- Sluneční senzor/senzor větru smart nemontujte do dopadajícího stínu stromů a budov, ani do závětří.
- Sluneční senzor/senzor větru smart musejí být namontovány v minimální výšce 2 m.
- Větrník musí ukazovat směrem dolů a musí být namířen co nejvíce do vodorovné polohy.
- Světelný senzor a solární modul musejí směřovat vzhůru.

Příklady montáže



 Stáhněte z nástěnného držáku ochranné krytky.

- Mírně povolte kloubový šroub a zatlačte kryt senzoru dolů.
- 3. Vyznačte otvory k vyvrtání a vyvrtejte je pomocí 8mm vrtáku.
- Namontujte Sluneční senzor/ senzor větru smart pomocí přiložených hmoždinek a šroubů.
- Následně vyrovnejte kryt senzoru do vodorovné polohy a upevněte pomocí kloubového šroubu.
 - Solární modul musí směřovat vzhůru.
 - Větrník musí směřovat dolů.
- Na závěr nasuňte ochranné krytky na nástěnný držák.







8 mm



Hlavní nabídka

Nal	bídka		Strana
1	Funk	ce slunečního svitu	17
2	Funk	ce větru	19
8	Serv	isní funkce	22
	8.1	Funkce testu slunečního svitu / větru	23
	8.2	Test směru otáčení / změny směru otáčení	26
	8.3	Kontrola stavu nabití baterie	27
	8.0	Verze softwaru	
9	Přihl	ášení/odhlášení zařízení DuoFern	29
	٠	Přihlášení zařízení	
	٠	Odhlášení zařízení	32
	٠	Úklid	
	٠	Odstranění všech zařízení DuoFern	35

Funkce slunečního svitu

Ĭ





Markýza vyjede nebo se zatáhne závěs na 100 %.

Markýza zajede nebo se roztáhne závěs.



Funkce slunečního svitu lze používat pouze pro ovládací prvky protisluneční ochrany. Případně se musí na ovládacím prvku nastavit **doba chodu**, aby bylo možné funkci slunečního svitu použít.

Polohu slunce přihlášených ovládacích prvků nastaví Sluneční senzor/senzor větru smart automaticky na 100 %.

Nastavení nebo převzetí mezní hodnoty

1. Pokud je displej vypnutý, zapněte ho stisknutím libovolného tlačítka.



Ĭ



Vyberte nabídku 1.



Otevřete nabídku.

Nastavte mezní hodnotu.

Rozsah nastavení:

- 1 až 99 klux
- > 99 klux = **OFF**

funkce slunečního svitu vypnutá

Dlouhým stisknutím tlačítka Stop převezmete aktuálně naměřený jas jako mezní hodnotu.

Potvrďte nastavení a vraťte se do nabídky.

Zpět do normálního zobrazení.

Funkce větru





Markýza zajede a uzamkne se.



Uzamknutí se zruší, jakmile nebude dosaženo mezní hodnoty po dobu 15 minut.



Je-li funkce slunečního svitu aktivovaná, markýza opět vyjede, jakmile dojde k překročení mezní hodnoty slunečního svitu.



Byla-li markýza předtím manuálně vysunuta, zůstane při nedosažení mezní hodnoty větru i nadále zasunutá. Automatické příkazy pro pohyb, které jsou přijímány během zablokování větru, jsou při nedosažení mezní hodnoty dodatečně aktivovány.

Nastavení nebo převzetí mezní hodnoty

1. Pokud je displej vypnutý, zapněte ho stisknutím libovolného tlačítka.

2. M>+/-



Vyberte nabídku 2.



i





Otevřete nabídku.

Nastavte mezní hodnotu.

Rozsah nastavení:

10 až 99 km/h

> 99 km/h = **OFF** funkce větru vypnutá

Potvrďte mezní hodnotu a vraťte se do nabídky.

Zpět do normálního zobrazení.





Rychlost větru v různých jednotkách

i

Popis	m/s	km/h	Síla větru (Beaufort)
Bezvětří	< 0,3	< 1,1	0
Vánek	0,3 – 1,5	1,1 – 5,4	1
Slabý vítr	1,6 – 3,3	5,5 – 11,9	2
Mírný vítr	3,4 – 5,4	12,0 – 19,4	3
Dosti čerstvý vítr	5,5 – 7,9	19,5 – 28,4	4
Čerstvý vítr	8,0 – 10,7	28,5 – 38,5	5
Silný vítr	10,8 – 13,8	38,6 – 49,7	6
Prudký vítr	13,9 – 17,1	49,8 - 61,5	7
Bouřlivý vítr	17,2 – 20,7	61,6 – 74,5	8
Vichřice	20,8 – 24,4	74,6 - 87,8	9
Silná vichřice	24,5 – 28,4	87,9 – 102,2	10
Mohutná vichřice	28,5 – 32,6	102,3 – 117,3	11
Orkán	> 32,6	> 117,3	12

CZ

K dispozici jsou následující servisní funkce:

- Nabídka 8.1 Funkce testu slunečního svitu / větru
- Nabídka 8.2 Test směru otáčení a změny směru otáčení
- Nabídka 8.3 Zobrazení stavu nabití baterie
- Nabídka 8.0 Verze softwaru

Funkce testu slouží ke kontrole a nastavení ovládaných zařízení.



İ

Funkce testu slunečního svitu a větru fungují po dobu testu se sníženými mezními hodnotami:

♦ Slunce = 10 klux

Vítr = 10 km/h



Funkce testu by se měly používat po prvním uvedení do provozu.



Zcela zasuňte všechny přihlášené markýzy nebo závěsy (např. pomocí dálkového ovládání).

2. Pokud je displej vypnutý, zapněte ho stisknutím libovolného tlačítka.





Ĭ





Otevřete nabídku 8 a vyberte nabídku 8.1.

Otevřete nabídku 8.1.



7.



Posviťte na Světelný senzor např. kapesní svítilnou.



Při překročení mezní hodnoty testu zabliká symbol slunce na displeji.

Po 5 sekundách vyjedou všechny markýzy a/nebo se zatáhnou závěsy.

CZ

8. 15 sekund

i

Při zhasnutí kapesní svítilny zajedou všechny markýzy po 15 sekundách dovnitř a/nebo se vytáhnou závěsy.

9. OK nebo M

Opusťte testovací režim a vraťte se zpět do nabídky 8 "Servisní funkce".



Pokud by funkce slunečního svitu nefungovala dle očekávání, jsou další informace uvedeny na straně 29.



Zcela vysuňte všechny přihlášené markýzy nebo závěsy (např. pomocí dálkového ovládání).

2. Pokud je displej vypnutý, zapněte ho stisknutím libovolného tlačítka.







*F - - - Otevřete nabídku 8 a vyberte nabídku 8.1.

Otevřete nabídku 8.1.



Točte rychle rukou větrníkem.



Byla-li překročena mezní hodnota testu zabliká symbol větru na displeji.



Po 2 sekundách zajedou všechny markýzy a/nebo se vytáhnou závěsy.



Opusťte testovací režim a vraťte se zpět do nabídky 8 "Servisní funkce".

- 1. Pokud je displej vypnutý, zapněte ho stisknutím libovolného tlačítka.
- 2. M > + / -3. OK > + / -4. OK

OK

Ĭ





Otevřete nabídku 8 a vyberte nabídku 8.2.

Otevřete nabídku 8.2.

Na displeji bude blikat číslo vybraného trubkového motoru nebo ovládacího prvku. Číslo neodpovídá pořadí při přihlášení.

5. +/->OK

Vyberte trubkový motor/ovládací prvek, který se má otestovat, a potvrďte **OK**.

6. +/-

Otestujte směr otáčení.

+

) Vysunutí markýzy/zatáhnutí závěsu

Zasunutí markýz/vytáhnutí závěsu

Příkaz pro zastavení

Případná změna směru otáčení

7. + -

Současně stiskněte obě tlačítka. Řiďte se zpětným hlášením, resp. potvrzením trubkového motoru nebo ovládacího prvku.

- 8. Bod 1 až 6
- 9. OK nebo M

Zopakujte test směru otáčení.

Zpět do nabídky 8 "Servisní funkce".

1. Pokud je displej vypnutý, zapněte ho stisknutím libovolného tlačítka.





i



Otevřete nabídku 8 a vyberte nabídku 8.3.

L	ł	8

Otevřete nabídku 8.3. Zobrazí se aktuální stav nabití baterie v %.



Zpět do nabídky 8 "Servisní funkce".

1. Pokud je displej vypnutý, zapněte ho stisknutím libovolného tlačítka.





i



a vyberte nabídku 8.0.

Otevřete nabídku 8

1.2

Otevřete nabídku 8.0.

Zobrazí se aktuální verze softwaru (příklad).



Zpět do nabídky 8 "Servisní funkce".

V této nabídce můžete přihlásit a odhlásit zařízení DuoFern ke Slunečnímu senzor/senzor větru smart. Tato nabídka kromě toho obsahuje také možnost "**Úklid**", která umožňuje odstranit nedostupná zařízení ze Slunečního senzor/senzor větru smart.



Přečtěte si také návod k použití příslušného zařízení DuoFern.

Maximální počet přihlášení

Ke Slunečnímu senzor/senzor větru smart můžete přihlásit maximálně 3 zařízení DuoFern.

Další informace o přihlášení jsou uvedeny na našich webových stránkách:

www.homepilot-smarthome.com

Podmínky použití funkce slunečního svitu

Aby fungovala funkce slunečního svitu Slunečního senzor/senzor větru smart, musejí se u některých zařízení DuoFern (ideálně ještě před přihlášením!) nastavit následující funkce:

- Celková doba chodu
- Pokud zařízení nabízí možnost připojení vlastního Slunečního senzoru, nastavte režim na "externí Sluneční senzor"
- Poloha slunce (Doporučení: 100 %)
- Zapnutí automatiky podle slunečního svitu

U podomítkových ovládacích prvků/trubkových motorů novějšího data výroby tato nastavení zpravidla nejsou vyžadována.

U zařízení, která mají displej nebo je lze ovládat v normální montážní situaci, je nutné tato nastavení zkontrolovat.

Ĭ

4.

5.

5.1

+

Pokud je displej vypnutý, zapněte ho stisknutím libovolného tlačítka. 1.



∦- ► ¢) அ



Vyberte nabídku 9.

Otevřete nabídku 9.

Zobrazí se počet přihlášených zařízení.

Přepněte požadované zařízení DuoFern do režimu přihlášení.

Spusťte proces přihlášení ke Slunečnímu senzor/senzor větru smart.

Proces přihlášení je aktivní maximálně 2 minuty.



Po úspěšném přihlášení se aktualizuje počet přihlášených zařízení DuoFern na displeji.

6. OK nebo M

Proces přihlášení se po úspěšném přihlášení nebo stisknutí tlačítka ukončí

Dále, viz další strana.

i

Po úspěšném přihlášení provede Sluneční senzor/senzor větru smart u nově přihlášeného zařízení následující nastavení, viz následující stranu:

- Automatika větru se zapne
- Směr pohybu větru ZAPNUTÝ/Zasunutí
- Automatika podle slunečního svitu se zapne
- Poloha slunce na 100 %

Motor se proto při přihlášení několikrát rozeběhne.

Chování při nevydařeném přihlášení



Při chybě se zobrazí hlášení "**Err**" (Error) a proces přihlášení se ukončí.

Příčiny chyby:

Byl dosažen maximální počet přihlášených zařízení DuoFern nebo proběhl pokus o přihlášení nevhodného zařízení. Ĭ

2.

3.

4.

5.

5.1

1. Pokud je displej vypnutý, zapněte ho stisknutím libovolného tlačítka.







Vyberte nabídku 9.

Otevřete nabídku 9.	
Zabrazí sa pačat	

Zobrazí se počet přihlášených zařízení.

Přepněte požadované zařízení DuoFern do režimu odhlášení.

Spusťte proces odhlášení ke Slunečnímu senzor/senzor větru smart.

Proces odhlášení je aktivní maximálně 2 minuty.



Po úspěšném odhlášení se aktualizuje počet přihlášených zařízení DuoFern na displeji.



Proces odhlášení se po úspěšném odhlášení nebo stisknutí tlačítka ukončí.

Dále, viz další strana.

Chování při nevydařeném odhlášení



i

Při chybě se zobrazí hlášení "**Err**" (Error) a proces přihlášení se ukončí.

Příčiny chyby:

Byl proveden pokus o odhlášení zařízení, které nebylo přihlášeno.

Pomocí této funkce můžete odhlásit všechna zařízení DuoFern, která již nejsou dosažitelná rádiem, ze Slunečního senzor/senzor větru smart.

- 1. Pokud je displej vypnutý, zapněte ho stisknutím libovolného tlačítka.
- 2. M > + / −
- 3. ОК
- 4. + 4 sekundy

¢ط∗ **9** Vyberte nabídku 9.



Otevřete nabídku 9. Zobrazí se počet přihlášených zařízení.

Spusťte proces úklidu. Za tímto účelem podržte stisknuté tlačítko po dobu 4 sekund.

V návaznosti na to se provede dotázání na všechna přihlášení zařízení. Budou odhlášena nedostupná zařízení.



Po úspěšném odhlášení se aktualizuje počet přihlášených zařízení DuoFern na displeji.

4.2

4.1



Jakmile již nebude blikat číslo na displeji, je proces úklid dokončen.

Zpět do hlavní nabídky.

1. Pokud je displej vypnutý, zapněte ho stisknutím libovolného tlačítka.





i





Vyberte nabídku 9.

Otevřete nabídku 9.
Zobrazí se počet
přihlášených zařízení.

Podržte stisknuté tlačítko po dobu 4 sekund.

Všechna přihlášená zařízení budou odebrána.



4.1



Zobrazení poté, co byla odebrána všechna zařízení.



Zpět do hlavní nabídky.

S pomocí této funkce lze Sluneční senzor/senzor větru smart navrátit zcela do stavu při dodání.

Všechna již provedená nastavení a přihlášení zařízení DuoFern se odeberou.



Ĭ



Klepněte na libovolné tlačítko, a dojde k zapnutí displeje.

2. M + 4 sek.

Podržte stisknutá současně všechna čtyři tlačítka po dobu 4 sekund.

Poté se navrátí všechna data do **továrního** nastavení:

Mezní hodnoty:

- slunce	60 klux
- vítr	18 km/h

Přihlášení zařízení DuoFern:

žádná



Pro potvrzení se zobrazí všechny symboly a segmenty na displeji.

3. Opět uvolněte čtyři tlačítka.



Následně se zobrazí krátce **verze softwaru**. Poté se opět zobrazí standardní displej, viz nahoře bod č. 1.

2.1

Působením okolních vlivů může dojít u Slunečního senzor/senzor větru smart k poruše funkčnosti:

- Například prach nebo ptačí trus na horní straně krytu může snížit citlivost solárního modulu nebo zakrýt světelný senzor.

Ĭ

Znečištěná větrná vrtule se již neotáčí snadno a může dojít nesprávným výsledkům měření.

Pro bezpečný provoz Slunečního senzor/senzor větru smart je důležité, aby byl stále co nejčistší a aby se bez obtíží otáčela větrná vrtule:

- Sluneční senzor/senzor větru smart pravidelně čistěte nekoncentrovaným mýdlovým louhem.
- Pravidelně kontrolujte lehký chod větrné vrtule.
- Pravidelně provádějte test funkčnosti funkce slunečního svitu a funkce větru, viz stranu 23 / 25.

Společnost DELTA DORE RADEMACHER GmbH tímto prohlašuje, že Sluneční senzor/senzor větru smart je v souladu se směrnicí 2014/53/EU (směrnice o rádiových zařízeních).

DELTA DORE RADEMACHER GmbH Buschkamp 7 46414 Rhede (Německo)

i

Záruční podmínky

Informace o záručních podmínkách jsou přiloženy k výrobku.

i

DELTA DORE RADEMACHER GmbH

Buschkamp 7 46414 Rhede (Německo)