



Artikelnummer 13601001



UM D104-9

Innehåll

i



1.	Denn	a bruksanvisning	4
2.	Faros	symboler	5
	2.1	Bilder och symboler som används	5
3.	Säke	rhetsanvisningar	5
	3.1	Avsedd användning	6
	3.2	Ordlista - förklaring av termer	6
4.	Leve	ransomfattning	7
5.	Över	sikt	7
	5.1	Displaysymboler	8
6.	Prod	uktbeskrivning	8
7.	Tekni	iska data	9
8.	Först	a idrifttagning	10
	8.1	Sätta i de medföljande batterierna	10
	8.2	Registrering på Gateway premium	11
	8.3	Registrering på Smart termostat premium	12
	8.4	Aktivera monteringsläget (POS)	13
	8.5	Montering på elementventilen	14
	8.6	Genomföra en installationskörning (InS)	15
9.	Instä	llningar på driftklar enhet	16
	9.1	Ställa in börtemperaturen	16
	9.2	Barnlås/manövreringsspärr	17
10.	Intro	duktion till öppning av menyer och	
	instä	Ilning av funktioner	18
	10.1	Automatisk funktion (Aut)	19
	10.2	Boost-funktion (boS)	19
	10.3	DuoFern-meny(duo) Registrering/avregistrering/	20
	10 /	Inbyggd Fönster-önnet-identifiering (dEt)	20
	10.4	Extern Fönster-öppet-identifiering (dEt)	23
	10.5	Intern eller extern styrning (SEn)	23
	10.7	Rotera visningen på displaven (dIS) (180°)	25

Innehåll

i

	10.8 10.9 10.10	Mottagningsintervall (Eln) Visa batteriets laddningsstatus (bAt) Visa den aktuella programversionen (Id)	25 26 26
11.	Rade dem t	ra alla inställningar och återställa ill fabriksinställningarna	27
12.	Felme	eddelanden och felåtgärder	28
13.	Reng	öring/underhåll	29
14.	Förer	ıklad EU-försäkran om överensstämmelse	29
15.	Hänvi	isningar om miljöskydd	29

İ



...beskriver montering, idrifttagning och manövrering av Elementtermostat smart.

Så här använder du bruksanvisningen

- Läs igenom hela bruksanvisningen och följ alla säkerhetsanvisningar innan arbetet påbörjas.
- Läs även bruksanvisningen för registrerade DuoFernenheter och eventuellt anslutna förbrukare.
- Den här bruksanvisningen är en del av produkten.
 Förvara anvisningen lättillgängligt.
- Bifoga bruksanvisningen när du lämnar Elementtermostat smart vidare till tredje part.
- Garantin blir ogiltig i händelse av skador orsakade av bristande efterlevnad av denna bruksanvisning och säkerhetsföreskrifterna. Vi tar inget ansvar för följdskador som beror på detta.



Riskställe/farlig situation

2.1 Bilder och symboler som används

Bild	Beskrivning
i	annan användbar information
	Läs tillhörande bruksanvisning.

3. Säkerhetsanvisningar



Användning av defekta enheter samt icke avsedd användning kan leda till materiella skador.

- Använd aldrig defekta eller skadade enheter.
- Kontrollera att Elementtermostat smart är i oskadat skick.
- Kontakta vår kundtjänst, om du upptäcker skador, se sidan 32.
- Instruera alla personer i säker användning av Elementtermostat smart.
- Barn får inte leka med enheten.

SV

Använd endast Elementtermostat smart för styrning av en elementventil.

Driftförhållanden

- Använd endast Elementtermostat smart i torra utrymmen.
- Installation och drift av radiosystem är endast tillåten för system och enheter där en felfunktion i sändaren eller mottagaren inte utgör någon fara för personer eller egendom, eller där denna risk täcks av andra säkerhetsanordningar.



Radioutrustning som sänder med samma frekvens kan orsaka mottagningsstörningar.

3.2 Ordlista - förklaring av termer

DuoFern

 HOMEPILOTs trådlösa system för styrning av kompatibla produkter.

Gateway premium

 Gateway premium är en central styrenhet för HOMEPILOTs trådlösa produkter.

Ĭ

- 1 x Smart termostat premium
- 1 x kåpa
- 3 x Danfoss-adapter (RA/RAV/RAVL)
- 1 x skruv med mutter
- 2 x batterier AA 1,5 V/Mignon/LR6
- 1 x monterings- och bruksanvisning

Jämför efter uppackning...

... innehållet i förpackningen med dessa uppgifter.

5. Översikt



- 1) Kopplingsmutter
- 2) Display
- Inställningsknappar och navigering i menyn
- Meny- och inställningsknapp
- 5) Batterifack

-
9

Symbol	Beskrivning
	Börvärde/Ärvärde eller inställningsparameter
မှ	Meny/inställningar
((†))	Automatisk drift
	Svagt batteri
ſ	Barnlås/manövreringsspärr

6. Produktbeskrivning

Elementtermostat smart är en elektronisk elementtermostat för styrning av ett element och för reglering av rumstemperaturen. Manövreringen och inställlningen av Elementtermostat smart kan göras direkt på enheten på plats, via smartphone-appen.

För styrning via app krävs även Gateway premium som central styrning (medföljer ej).

Smart termostat premium kan användas som central styrning för upp till 20 Termostater för radiatorer i en stand-alonelösning eller dessutom även styras centralt via Gateway premium.

Ĭ



Allmänna uppgifter	
Försörjningsspänning:	2 x 1,5 V (DC), AA, alkaliska
Batteriets livslängd: Se information om detta på sidan 11.	ca 2 år vid tre omkopplingstider dagligen och ett inställt sändningsintervall på 15 minuter
Mekanisk belastbarhet:	70 N
Linjär hubb:	2–3 mm
Kopplingsgänga:	M 30 x 1,5 mm
Tillåten omgivningstemperatur:	0 till 40 °C
Frostskyddstemperatur:	4 °C
automatisk förkalkningsskydd:	en gång i veckan
Skyddsklass:	IP20 (endast för torra utrymmen)
Mått (B x H x D):	56 x 68 x 89 mm
Vikt (inkl. batteri):	176 g

DuoFern radioteknik	
Sändarfrekvens:	434,5 MHz
Sändareffekt:	max. 10 mW
Maximalt antal DuoFern- enheter:	1 x Gateway premium eller 1 x Smart termostat premium

8. Första idrifttagning



8.1 Sätta i de medföljande batterierna



İ

Användning av laddningsbara batterier eller felaktiga batterier kan skada elementtermostaten.

- Använd endast läckagesäkra AA 1,5 V (LR6)-batterier.
- Om ett batteri har läckt rekommenderar vi att du byter ut Elementtermostat smart mot en ny enhet.
- Säkerställ rätt polaritet när batterierna sätts i.





Därefter är registreringsläget aktivt.



Om Elementtermostat smart redan är ansluten till en Gateway premium eller till en Smart termostat premium hoppar den över registreringsläget och drivenheten går automatiskt till monteringspositionen, se sidan 13.



Om ingen registrering ska göras, fortsätt med 8.4.



2.



Efter lyckad registrering visas den registrerade Gateway premium som "1" i displayen.

Om ingen registrering görs inom 2 minuter visas "0" på displayen.



Efter registreringen på Gateway premium måste Elementtermostat smart installeras genast. Annars visas den som "ej driftklar" i Gateway premium.



Om du reglerar ditt värmesystem till exempel med en nattsänkning (resp. längre temperatursänkningar) måste du inrätta ett motsvarande scenario för temperatursänkningen. På så sätt förhindras onödig batteriförbrukning.



Om ingen registrering ska göras, fortsätt med 8.4.



2.



Efter lyckad registrering visas den registrerade Elementtermostat som "1" i displayen.

Om ingen registrering görs inom 2 minuter visas "0" på displayen.



Om du reglerar ditt värmesystem till exempel med en nattsänkning (resp. längre temperatursänkningar) måste du etablera temperatursänkningen med två börvärden och två omkopplingstider. På så sätt förhindras onödig batteriförbrukning.





^{1.} O



Aktivera monteringsläget genom ett kort tryck.

Drivenheten går då till monteringsläget (**POS**). Displayen blinkar när monteringspositionen har nåtts.



Om en Gateway premium eller Smart termostat premium redan var registrerad innan batteriet sattes i aktiveras monteringsläget direkt. 1. Sätt Elementtermostat smart på ventilen eller adaptern och skruva fast kopplingsmuttern.



För optimering av hur man ser på displayen har Elementtermostat smart minimal flexibilitet efter montering. Därför bör du inte dra åt kopplingsmuttern för hårt.



För montering på Danfoss-elementventiler kan du använda en medföljande adapter.









Aktivera installationsläget genom att trycka kort på menyknappen (**InS**).

Därefter genomför drivenheten automatiskt en installationskörning för att fastlägga ändlägena.

Efter lyckad installationskörning visas normalvyn med inställd börtemperatur.

Elementtermostat smart är nu klar att tas i drift.







Displayen släcks automatiskt för att spara energi.



Displayen tänds igen när du trycker på valfri knapp, och Elementtermostat smart går till driftläget.

]

Därefter visas normalvyn med inställd börtemperatur.

9.1 Ställa in börtemperaturen



Genom att trycka kort kan du ställa in den önskade börtemperaturen i 0,5 °C-steg.

Om knappen hålls intryckt ändras siffrorna snabbt.



Den rumstemperatur som Elementtermostat smart har mätt upp kan, beroende på monteringsplats, ev. avvika från den temperatur som uppfattas.

Ĩ



Aktivera först normalvyn genom att trycka på valfri knapp, se sidan 16

Aktivera barnlåset



Ĭ

Tryck 1 x samtidigt,

tills låssymbolen blinkar. Manuell manövrering är fortfarande möjlig.

När displayen har slocknat och aktiverats igen visas låssymbolen kontinuerligt och enheten kan inte manövreras.

Koppla från barnlåset kortvarigt



Tryck 1 x samtidigt,

tills låssymbolen blinkar. Barnlåset frånkopplas kortvarigt för att möjliggöra manövrering.

Avaktivera barnlåset





Tryck 1 x samtidigt,

tills låssymbolen blinkar.

Släpp kort och tryck åter 1 x samtidigt,

tills låssymbolen slocknar.

10. Introduktion till öppning av menyer och inställning av funktioner



Du kan göra olika inställningar samt aktivera (**ON**) resp. avaktivera (**OFF**) funktioner i menyn på Elementtermostat smart.

Navigering i menyn



Ställa in parametrar, se nästa kapitel

Genom att du trycker på menyknappen sparas inställningarna.

Tillbaka till normal visning

- Automatisk efter ca 10 sekunder utan inmatning
- Genom att man trycker länge på menyknappen.



Automatisk drift ON (fabriksinställning)

Alla styrkommandon från en Smart termostat premium accepteras.

Automatisk drift OFF = manuell drift

10.2 Boost-funktion (boS)

Det är endast ändringar på plats eller manuella ändringar genom Smart termostat premium som effektueras.

Vänligen observera: De inställningar som görs här har ingen funktion i kombination med Gateway premium.

poz

Boost-funktionen möjliggör en kortvarig uppvärmning av rummet och den avslutas automatiskt efter 15 minuter.

I normalvyn kan du avsluta Boost-förloppet med 🛖 eller 페.



Boost-förloppet kan inte startas om "Fönster öppet" har identifierats av den interna Fönsteröppet-identifieringen (se sidan 22). Inkommande automatiska styrkommandon tas igen efter förloppets slut.

sv

l denna meny **(duo)** kan du registrera Gateway premium eller Smart termostat premium på Elementtermostat smart.



Du kan registrera maximalt en Gateway premium eller en Smart termostat premium. Observera anmärkningen om batteriförbrukningen på sidan 11.



Läs även bruksanvisningen för den registrerade enheten.

Registrering/avregistrering på Gateway premium eller på Elementtermostat smart



- 2. Sätt Gateway premium eller Smart termostat premium i registrerings- eller avregistreringsläget beroende på behov.
- Aktivera önskad funktion på Elementtermostat smart, se nästa sida.





Registrera på Gateway premium eller på Elementtermostat smart

\ | / Lysdiodens signaler vid registrering

- blinkar grönt: medan registrering görs
- Iyser grönt i 2 sekunder: efter lyckad registrering
- lyser rött i 2 sekunder: om ingen registrering har gjorts inom 2 minuter eller om ett fel uppstod



Avregistrera från Gateway premium eller Elementtermostat smart

- VI/ Lysdiodens signaler vid avregistrering
 - blinkar rött: medan avregistrering görs
 - lyser grönt i 2 sekunder: efter lyckad avregistrering
 - lyser rött i 2 sekunder: om ingen avregistrering har gjorts inom 2 minuter eller om ett fel uppstod



Genom att trycka på 📫 eller 페 kan man avsluta registreringen eller avregistreringen när som helst.







Rensa Elementtermostat smart

Den trådlösa anslutningen till en Gateway premium eller en Smart termostat premium som inte går att nå längre raderas.



Lysdiodens signaler vid rensning

- blinkar rött: medan rensning görs
- lyser grönt i 2 sekunder: efter att rensningen avslutats

10.4 Inbyggd Fönster-öppet-identifiering (dEt)



Fabriksinställning = OFF

Om den inbyggda Fönster-öppet-identifieringen är aktiv styr drivenheten över till frostskyddstemperatur 15 minuter om den identifierar en kraftig temperatursänkning. Därefter försöker drivenheten åter reglera till föregående börtemperatur. Fönster-öppet-identifieringen fungerar oberoende av om Elementtermostat smart är i manuellt eller automatiskt drift.



Om ett öppet fönster identifieras visas detta meddelande (**OPn**) under tiden som funktionen är aktiv.



Om monteringspositionen är ogynnsam (till exempel i en nisch) kan du alternativt även använda en extern Dörr- och fönsterkontakt smart (artikelnummer 14771002) via Gateway premium eller Smart termostat premium för styrningen.

10.5 Extern Fönster-öppet-identifiering



Ĭ

Om ett öppet fönster identifieras via en extern Dörr- och fönsterkontakt smart visas detta meddelande (**OPn**) under tiden som funktionen är aktiv.

Genom att trycka på de eller **en kan du avbryta medde**landet och växla över Elementtermostat smart till normaldrift igen.



Fabriksinställning = OFF

Detta menyalternativ visas endast i samband med en Smart termostat premium. Som tillval kan den uppmätta Är-temperaturen på en Smart termostat premium användas som regleringsvärde för Elementtermostat smart.

Detta kan vara användbart om Elementtermostat smart är monterad i en nisch och temperaturmätningen inte är fullgod där.

- Den temperatur som Elementtermostat smart själv registrerar används för reglering.
- Den temperatur som Smart termostat premium registrerar används för reglering.



Smart termostat premium bör sitta i samma rum som Elementtermostat smart.



Regleringskvaliteten beror på mottagningsintervallet (jfr. kapitel 10.8, sidan 25).





Fabriksinställning = OFF

Beroende på montering kan det vara en fördel att rotera visningen på displayen 180°. Roteringen sker först när du har bekräftat med menyknappen, se sidan 18.

10.8 Mottagningsintervall (EIn)



Fabriksinställning = 15 minuter

Här kan man ställa in hur ofta Elementtermostat smart och Gateway premium resp. Smart termostat premium ska kommunicera med varandra.

Det inställda värdet beskriver den tid i minuter som Elementtermostat smart väntar innan den automatiskt begär ny information.



Vid ett lågt inställt värde reagerar den snabbt på ändringar på Gateway premium eller Smart termostat premium. Den tid som batterierna levererar förkortas dock.









Observera anmärkningen om batteriförbrukningen på sidan 11.

10.10 Visa den aktuella programversionen (Id)

11. Radera alla inställningar och återställa dem till fabriksinställningarna



- 1. Aktivera först normalvyn genom att trycka på valfri knapp, se sidan 16.
- 2. Avaktivera barnlåset om det är aktivt, se sidan 17.

3.	Tryck och håll, tryck även
•	och håll. Följ ovillkorligen den angivna ordningsföljden.
4. FES	Släpp först knapparna när texten visas på displayen.
5.	Bekräfta återställningen genom att trycka.

 Elementtermostat smart startar om med fabriksinställningarna, se sidan 10 "Första idrifttagning".



Om ingen bekräftelse ges när du har tryckt på menyknappen avslutas menyn automatiskt efter 10 sekunder och ingen återställning görs.

sv

Fel som uppkommer indikeras med en felkod på displayen.

E1= Drivenheten har inte monterats

• Montera Elementtermostat smart på lämpligt ställe.

E2 = Fel på mekaniken

İ

Ett fel upptäcktes under installationskörningen.

• Upprepa installationskörningen.

E3 = För kort installationskörning

- Korrigera eventuellt monteringen med en adapter.
- Byt ut en defekt enhet.

E4 = Fel i DuoFern-nätverket

Det går inte längre att nå Gateway premium eller Smart termostat premium trådlöst.

- Säkerställ att det inte finns en störande radiokälla i närheten.
- Säkerställ att Elementtermostat smart är inom trådlös räckvidd i förhållande till Gateway premium eller Smart termostat premium.



Anmärkning om E1–E3

Genom att sätta i nya batteriet kan en nya installationskörning startas, se sidan 10.





Kemiska lösningsmedel kan skada Elementtermostat smart.

- Använd endast en mjuk, lätt fuktad duk för att rengöra enheten.
- 14. Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse
- CE DELTA DORE RADEMACHER GmbH förklarar härmed att Elementtermostat smart överensstämmer med direktivet 2014/53/EU (radioutrustningsdirektivet).

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

www.homepilot-smarthome.com

Garantivillkor

Information om garantivillkoren medföljer produkten.



15. Hänvisningar om miljöskydd



Information om avfallshanteringen medföljer produkten.



i



i

Med förbehåll för tekniska ändringar, tryckfel och misstag. Bilder kan avvika från den verkliga produkten.

DELTA DORE RADEMACHER GmbH Buschkamp 7 46414 Rhede