

FR Capteur connecté de soleil et vent Mode d'emploi et de montage

Réf. 10771002



Sommaire

1.	Ce m	e mode d'emploi4		
	1.1	Utilisation de ce mode d'emploi4		
2.	Sym	1boles de danger4		
	2.1	Représentations et symboles utilisés5		
3.	Cons	nsianes de sécurité6		
	3.1	Utilisation conforme à la destination7		
4.	Cont	Contenu de la livraison8		
5.	Vue	e générale9		
	5.1	Touches de commande 10		
	5.2	L'écran et ses symboles 11		
6.	Desc	ription du produit12		
7.	Cara	ctéristiques techniques13		
8.	Montage			
	8.1	Ordre de montage 15		
9.	Aper	Aperçu des menus 16		
10.	Menu 1 - Paramétrer la fonction pare-soleil			
11.	Menu 2 - Paramétrer la fonction coup de vent			
12.	Men	u 8 - Fonctions de service		
	12.1	Menu 8.1 - Fonction de test de l'ensoleillement		
	12.2	Menu 8.1 - Fonction de test du vent 25		
	12.3	Menu 8.2 - Test et modification du sens de rotation		
	12.4	Menu 8.3 - Vérification de l'état de la batterie 27		
	12.5	Menu 8.0 - Consulter la version du logiciel 28		
13.	Men	u 9 - Connecter/Déconnecter des appareils		
	Duol	Fern		
	13.1	Connecter des appareils		
	13.2	Déconnecter des appareils 32		
	13.3	Ranger		
	13.4	Supprimer tous les appareils DuoFern		

i

14.	Réinitialisation (configuration usine)
15.	Nettoyage et traitement d'entretien
16.	Déclaration de conformité UE simplifiée

...vous décrit le montage et la mise en service du Capteur connecté de soleil et vent.

1.1 Utilisation de ce mode d'emploi

- Lisez ce mode d'emploi dans son intégralité et respectez toutes les consignes de sécurité qu'il contient avant de commencer les travaux.
- Faisant partie intégrante du produit, le présent mode d'emploi doit être conservé soigneusement dans un endroit bien accessible.
- En cas de transmission du Capteur connecté de soleil et vent à un tiers, nous vous prions de joindre ce mode d'emploi.
- La garantie est exclue en cas de dommages engendrés par le non-respect des instructions et des consignes de sécurité de ce mode d'emploi. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages indirects et directs qui pourraient en résulter.

2. Symboles de danger

Les symboles de danger suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi :



Ì

Source du danger / Situation dangereuse

Niveaux de dangers et termes signalétiques

A PRUDENCE !

Le risque précédé par ce symbole et ce terme signalétique peut entraîner des dommages matériels.

4

i

Représentation		Description	
1.		Déroulements d'actions	
2.			
•		Énumération	
1) ou a)		Liste	
i	Information utiles	ns	
	Lisez les inst du mode d'e	ructions correspondantes mploi	

FR



L'utilisation d'appareils défectueux peut présenter des risques pour les personnes et entraîner des détériorations matérielles.

- N'utilisez jamais d'appareils défectueux ou endommagés.
- Contrôlez l'intégrité du Capteur connecté de soleil et vent. Adressez-vous à notre service après-vente si vous constatez des dommages.



Si le Capteur connecté de soleil et vent est défectueux, mettez l'installation correspondante (par ex., motorisation de store) hors service et sécurisez-la contre toute remise en marche jusqu'à ce que le défaut soit réparé.



Toute utilisation incorrecte implique un risque accru de blessures (par ex. écrasement).

- Surveillez l'installation correspondante (par ex. le store banne ou le volet roulant) lors des paramétrages et éloignez toute personne du store banne ou volet roulant en mouvement.
 - N'utilisez jamais le système radio DuoFern et ses composants pour commander à distance des appareils et des installations ayant des exigences techniques de sécurité élevées ou présentant des risques majeurs d'accident. Des dispositifs de sécurité complémentaires



Utilisez exclusivement le Capteur connecté de soleil et vent pour la connexion et la commande d'appareils DuoFern.

Conditions d'utilisation

 Le Capteur connecté de soleil et vent doit être monté à une hauteur minimale de 2 mètres.



Les installations radio qui émettent sur la même fréquence peuvent provoquer des perturbations de réception.

Dangers en cas d'utilisation non conforme à la destination

Toute utilisation du Capteur connecté de soleil et vent pour d'autres domaines d'application que ceux suscités est interdite.



Capteur connecté de soleil et vent





Guide de démarrage rapide

Contrôlez l'intégrité et l'absence d'endommagement du contenu de l'emballage.

İ





- 1) Roue éolienne
- 2) Boîtier du capteur
- 3) Sonde optique
- 4) Cellule photovoltaïque
- 5) Support mural

- 6) Écran
- 7) Touches de commande
- 8) Plaque signalétique

i

i	L'appui sur une touche quelconque déclenche l'activation de l'écran, voir page 11. Vous pouvez ensuite exécuter les fonctions et les paramétrages suivants.		
	Fonction		
Touche	En fonctionnement normal	Dans le menu	
M	Ouvrir le menu	Annulation, retour	
ОК		Confirmer le paramétrage, suivant	
+	MONTÉE *	Augmenter la valeur actuelle	
-	DESCENTE *	Réduire la valeur actuelle	
	Stop *		

FR

* Le signal de commande agit sur tous les appareils DuoFern connectés.



	Soleil / Vent
()	Fonctions de service, par ex. inversion du sens de rotation
88.8	Données météorologiques actuelles / menus ou paramètres de réglage
இ	Radiocommunication
	État de la batterie
klux	Intensité lumineuse en klux
km/h	Vitesse du vent (km/h)



 ₩ ۲ ۵ L'appui sur une touche quelconque déclenche l'activation de l'écran. Les données météorologiques actuelles (vitesse du vent et intensité lumineuse) s'affichent alors en alternance.

Les options de menu et les paramètres réglables sont affichés dans les menus de configuration.



Si aucune entrée n'est effectuée pendant 2 minutes, l'écran s'éteint. Le Capteur connecté de soleil et vent passe ensuite en mode veille. Ĭ

Le Capteur connecté de soleil et vent permet de commander en fonction des conditions météorologiques des appareils DuoFern des domaines de la protection solaire et contre le vent comme, entre autres : stores bannes, volets roulants, stores vénitiens, brise-soleil etc. À cet effet, le Capteur connecté de soleil et vent mesure la luminosité et la vitesse du vent en temps réel.

Alimenté en énergie par une cellule photovoltaïque, le Capteur connecté de soleil et vent dispose également d'une batterie qui peut l'alimenter en courant jusqu'à 24 heures en cas d'absence d'ensoleillement.

Fonction de sécurité lorsque la batterie est vide

Si la charge de la batterie est insuffisante en raison d'un très faible rayonnement solaire et que la fonction coup de vent est activée, les stores bannes ou les tabliers rentrent et ne peuvent ensuite plus être commandés. La commande normale des stores bannes ou des tabliers sera alors à nouveau possible, dès que la batterie sera suffisamment rechargée.

Le menu 8.3 vous permet de vérifier l'état de charge de la batterie, voir

i

7. Caractéristiques techniques

Plages de mesure	
Sonde solaire :	1 klux à 99 klux / Désactivée
> Détection de l'ensoleillement après :	10 minutes
> Détection de l'ombrage après :	20 minutes
Anémomètre :	10 km/h à 99 km/h / Désactivé

Données générales			
Autonomie de la batterie :	24 heures		
Température ambiante admissible :	de -10 °C à 60 °C		
Indice de protection :	IP44		
Dimensions (L x I x H) :	255 x 122 x 75 mm		

Système radio DuoFern	
Fréquence d'émission :	434,5 MHz
Puissance d'émission :	max. 10 mW
Portée :	Dans un bâtiment jusqu'à 20 m À l'extérieur jusqu'à 50 m
Nombre max. d'appareils DuoFern :	3

Le Capteur connecté de soleil et vent peut être monté sur un mur plan ou sur une surface plane.

Conditions de montage requises pour un fonctionnement correct :

- Monter le Capteur connecté de soleil et vent de manière à ce que les valeurs relatives à l'ensoleillement et au vent puissent être mesurées correctement.
- Ne pas monter le Capteur connecté de soleil et vent à l'ombre d'arbres et de bâtiments, ni dans un endroit abrité du vent.
- Le Capteur connecté de soleil et vent doit être monté à une hauteur minimale de 2 mètres.
- La roue éolienne doit être orientée vers le bas et alignée dans un plan horizontal.
- La sonde optique et la cellule photovoltaïque doivent être dirigées vers le haut.

Exemples de montage



1. Retirer les capuchons de protection du support mural.

- Desserrer légèrement la vis de l'articulation et pousser le boîtier du capteur vers le bas.
- 3. Marquer les trous à percer et effectuer les perçages avec une mèche de 8 mm.
- Monter le Capteur connecté de soleil et vent à l'aide des chevilles et vis fournies.
- Positionner ensuite le boîtier du capteur à l'horizontale et le fixer avec la vis de l'articulation.
 - La cellule photovoltaïque doit être dirigée vers le haut.
 - La roue éolienne doit être dirigée vers le bas.
- Remettre finalement les capuchons de protection en place sur le support mural.







8 mm

i

FR

Menu principal

Mer	าน	Page	
1	Fonc	tion pare-soleil17	
2	Fonction coup de vent1		
8	Fonc	tions de service22	
	8.1	Fonctions de test Soleil / Vent23	
	8.2	Test du sens de rotation / Inversion du sens de rotation26	
	8.3	Vérification de l'état de la batterie27	
	8.0	Version du logiciel28	
9 Connecter/Déconnecter des appareils DuoFern		ecter/Déconnecter des appareils DuoFern29	
	٠	Connecter des appareils30	
	٠	Déconnecter des appareils32	
	٠	Ranger	
	٠	Supprimer tous les appareils DuoFern	

Fonction pare-soleil





Le store banne se déploie ou le tablier se ferme à 100 %.

Le store banne rentre ou le tablier s'ouvre.



La fonction pare-soleil peut uniquement être utilisée pour des actionneurs de protection solaire. Le paramétrage d'un **temps de marche** peut s'avérer nécessaire à l'actionneur pour pouvoir utiliser la fonction pare-soleil.

La **position pare-soleil** des actionneurs connectés est automatiquement paramétrée sur **100 %** par le Capteur connecté de soleil et vent.

Paramétrage ou application d'une valeur de déclenchement

1. Si l'écran est éteint, activez-le en appuyant sur n'importe quelle touche.





Sélectionner le menu 1.



Ĭ





Ouvrir le menu.

Paramétrer la valeur de déclenchement.

Plage de paramétrage :

l à 99 klux	
> 99 klux = OFF	Fonction pare-soleil
	désactivée

ou



5. OK

м

6.

comme valeur de déclenchement par un appui long sur la touche Stop.

Appliquer la luminosité actuellement mesurée

Confirmer le paramétrage et retourner au menu.

Retour à l'écran standard.

Fonction coup de vent



Le store banne rentre et la commande est verrouillée.



Le verrouillage est libéré dès que la valeur mesurée est inférieure pendant 15 minutes à la valeur de déclenchement.



Si la fonction pare-soleil est active, le store banne se déploie à nouveau si la valeur mesurée passe au-dessus de la valeur de déclenchement d'ensoleillement.



Si le store banne a été déployé manuellement auparavant, il reste en état rentré après le passage sous la valeur de déclenchement relative au vent. Les commandes de déplacement automatiques captées pendant le verrouillage pour cause de vent sont rattrapées après le passage sous la valeur de déclenchement.

Paramétrage ou application d'une valeur de déclenchement

1. Si l'écran est éteint, activez-le en appuyant sur n'importe quelle touche.





Sélectionner le menu 2.

Ouvrir le menu.

Ĭ







Paramétrer la valeur de déclenchement.

Plage de paramétrage :

10 à 99 km/h

> 99 km/h = **OFF** Fonction coup de vent désactivée

Confirmer la valeur de déclenchement et retourner au menu.

Retour à l'écran standard.

Vitesse du vent exprimée en diverses unités

i

Description	m/s	km/h	Force du vent (Beaufort)
Calme	< 0,3	< 1,1	0
Très légère brise	0,3 à 1,5	1,1 à 5,4	1
Légère brise	1,6 à 3,3	5,5 à 11,9	2
Petite brise	3,4 à 5,4	12,0 à 19,4	3
Jolie brise	5,5 à 7,9	19,5 à 28,4	4
Bonne brise	8,0 à 10,7	28,5 à 38,5	5
Vent frais	10,8 à 13,8	38,6 à 49,7	6
Grand frais	13,9 à 17,1	49,8 à 61,5	7
Coup de vent	17,2 à 20,7	61,6 à 74,5	8
Fort coup de vent	20,8 à 24,4	74,6 à 87,8	9
Tempête	24,5 à 28,4	87,9 à 102,2	10
Violente tempête	28,5 à 32,6	102,3 à 117,3	11
Ouragan	> 32,6	> 117,3	12

Les fonctions de service suivantes sont disponibles :

- Menu 8.1 Fonction de test pour l'ensoleillement et le vent
- Menu 8.2 Test du sens de rotation et de l'inversion du sens de rotation
- Menu 8.3 Affichage de l'état de charge de la batterie
- Menu 8.0 Version du logiciel

Les fonctions de test sont destinées au test de la connexion et des paramétrages de l'appareil à commander.



Les fonctions de test de l'ensoleillement et du vent fonctionnent avec des valeurs de déclenchement réduites pendant la durée du test :

- Ensoleillement = 10 klux
- ◆ Vent = 10 km/h



Les fonctions de test doivent être utilisées après la première mise en service.

Ĭ



Rentrer/Fermer complètement tous les stores bannes ou tabliers connectés (par ex. avec une télécommande).

2. Si l'écran est éteint, activez-le en appuyant sur n'importe quelle touche.









Ouvrir le menu 8 et sélectionner le menu 8.1.

Ouvrir le menu 8.1.



Éclairer la sonde optique, par ex. avec une lampe de poche puissante.



Lorsque la valeur de déclenchement de test est dépassée, le symbole du pare-soleil clignote sur l'écran.



Au bout de 5 secondes, tous les stores bannes se déploient et/ou les tabliers descendent.

FR

- 8. 15 secondes Dès que l'on éteint la lampe de poche et après l'écoulement d'une durée de 15 secondes, tous les stores bannes rentrent et/ou les tabliers montent.
- 9. OK ou M

Ĭ

Quitter le mode Test et retourner au menu 8 « Fonctions de service ».



Si la fonction pare-soleil ne fonctionne pas comme prévu, vous trouverez des informations à ce sujet à la page 29.





Sortir légèrement tous les stores bannes ou tabliers connectés (par ex. avec une télécommande).

2. Si l'écran est éteint, activez-le en appuyant sur n'importe quelle touche.











Ouvrir le menu 8.1.



Faire tourner rapidement la roue éolienne à la main.



Lorsque la valeur de déclenchement de test est dépassée, le symbole du vent clignote sur l'écran.



Au bout de 2 secondes, tous les stores bannes rentrent et/ou les tabliers montent.

8. OK ou M

Quitter le mode Test et retourner au menu 8 « Fonctions de service ».

- 1. Si l'écran est éteint, activez-le en appuyant sur n'importe quelle touche.
- 2. M>+/-3. OK>+/-





Ouvrir le menu 8 et sélectionner le menu 8.2.

Ouvrir le menu 8.2.

Le numéro du moteur tubulaire ou de l'actionneur sélectionné clignote sur l'écran. Le numéro correspond à l'ordre de connexion des appareils.

5. +/->OK

Sélectionner le moteur tubulaire / l'actionneur à tester et confirmer avec **OK**.

6. +/-

Tester le sens de rotation.



Déployer le store banne / Fermer le tablier

Rentrer le store banne / Ouvrir le tablier

St

Stopper

Modifier le sens de rotation si nécessaire

7. + -

Appuyez simultanément sur les deux touches. Observez la confirmation ou l'acquittement du moteur tubulaire ou de l'actionneur.

- 8. Point 1 à 6
- 9. OK ou M

Répéter le test du sens de rotation.

Retour au menu 8 « Fonctions de service ».

1. Si l'écran est éteint, activez-le en appuyant sur n'importe quelle touche.



i





Ouvrir le menu 8 et sélectionner le menu 8.3.

Ouvrir le menu 8.3.

Le niveau de charge actuel de la batterie est affiché en %.

5. OK ou M

Retour au menu 8 « Fonctions de service ».

1. Si l'écran est éteint, activez-le en appuyant sur n'importe quelle touche.



i



Ouvrir le menu 8 et sélectionner le menu 8.0.



Ouvrir le menu 8.0.

La version actuelle du logiciel s'affiche (exemple).

5. OK ou M

Retour au menu 8 « Fonctions de service ».

Ce menu vous permet de connecter et de déconnecter des appareils DuoFern au Capteur connecté de soleil et vent. Ce menu offre également l'option « **Ranger** » qui permet de supprimer des appareils injoignables sur le Capteur connecté de soleil et vent.



Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil DuoFern concerné.

Nombre maximal de connexions

Vous pouvez connecter un maximum de 3 appareils DuoFern au Capteur connecté de soleil et vent.

Vous trouverez d'autres informations relatives à la connexion sur notre site Internet :

www.homepilot-smarthome.com

Conditions d'utilisation de la fonction pare-soleil

Pour que la fonction pare-soleil du Capteur connecté de soleil et vent fonctionne, les fonctions suivantes doivent être paramétrées sur certains appareils DuoFern (de préférence avant la connexion) :

- Temps de marche total
- Si l'appareil dispose d'un connecteur pour sa propre sonde solaire, paramétrer le mode sur « Sonde solaire externe »
- Position pare-soleil (recommandation : 100 %)



Ces paramétrages ne sont normalement pas requis sur les actionneurs à encastrer / moteurs tubulaires d'année de construction récente.

Sur les appareils équipés d'un écran ou pouvant être commandés en situation normale de montage, il convient de vérifier ces paramétrages.

- 1. Si l'écran est éteint, activez-le en appuyant sur n'importe quelle touche.
- 2. M>+/-





5. +

5.1







Sélectionner le menu 9.

Ouvrir le menu 9.

Le nombre d'appareils DuoFern connectés s'affiche.

Commuter l'appareil DuoFern souhaité sur le mode connexion.

Démarrer la procédure de connexion au Capteur connecté de soleil et vent.

La procédure de connexion reste active pendant une durée maximale de 2 minutes.



Si la connexion a réussi, le nombre d'appareils DuoFern connectés est actualisé sur l'écran.

La procédure de connexion s'achève après une connexion réussie ou par l'appui sur la touche.

Suite, voir suite page suivante.

i

Lorsque la connexion est établie, le Capteur connecté de soleil et vent effectue les paramétrages suivants sur le nouvel appareil connecté, voir page suivante :

- Activation de la fonction vent
- Sens de déplacement en présence de vent MONTÉE/Rentrer
- Activation du pare-soleil automatique
- Position pare-soleil sur 100 %

Le moteur démarre brièvement plusieurs fois lors de ces processus liés à la connexion.

Comportement en cas d'échec de la connexion



En cas d'erreur, le message « **Err** » (erreur) apparaît et la procédure de connexion s'arrête.

Causes d'erreur : Le nombre maximal d'appareils DuoFern connectés est atteint ou on a essayé de connecter un appareil inapproprié.

- 1. Si l'écran est éteint, activez-le en appuyant sur n'importe quelle touche.
- 2. M>+/-







5.1







Sélectionner le menu 9.

Ouvrir le menu 9.

Le nombre d'appareils DuoFern connectés s'affiche.

Commuter l'appareil DuoFern souhaité sur le mode déconnexion.

Démarrer la procédure de déconnexion au Capteur connecté de soleil et vent.

La procédure de déconnexion reste active pendant une durée maximale de 2 minutes.



Si la déconnexion a réussi, le nombre d'appareils DuoFern connectés est actualisé sur l'écran.

La procédure de déconnexion s'achève après une déconnexion réussie ou par l'appui sur la touche.

Suite, voir suite page suivante.

Comportement en cas d'échec de la déconnexion



i

En cas d'erreur, le message « **Err** » (erreur) apparaît et la procédure de connexion s'arrête.

Causes d'erreur :

On a essayé de déconnecter un appareil non connecté.

Cette fonction vous permet de déconnecter du Capteur connecté de soleil et vent tous les appareils DuoFern devenus injoignables par radio.

- 1. Si l'écran est éteint, activez-le en appuyant sur n'importe quelle touche.
- 2. M>+/-
- з. Ок
- 4. + 4 secondes

Démarrer le processus de rangement. À cet effet, appuyer en continu pendant 4 secondes sur la touche.

Les appareils connectés sont ensuite interrogés et les appareils injoignables sont déconnectés.

ا ا

Si la déconnexion a réussi, le nombre d'appareils DuoFern connectés est actualisé sur l'écran.

Dès que le nombre sur l'écran cesse de clignoter, le processus de rangement est terminé.

Retour au menu principal.

4.1

4.2



இ



Sélectionner le menu 9

1. Si l'écran est éteint, activez-le en appuyant sur n'importe quelle touche.





4.1

Ĭ



2

Sélectionner le menu 9.

Ouvrir le menu 9.

Le nombre d'appareils DuoFern connectés s'affiche.



Appuyer en continu pendant 4 secondes sur la touche.

Tous les appareils connectés sont supprimés.



Affichage après la suppression de tous les appareils.

5. OK ou M

Retour au menu principal.

Cette fonction vous permet de réinitialiser complètement la configuration du Capteur connecté de soleil et vent sur son état de livraison.

Tous les paramétrages que vous avez effectué et tous les appareils

DuoFern connectés sont alors supprimés.







Appuyez sur une touche quelconque pour activer l'écran.

Appuyer en continu simultanément sur les quatre touches pendant 4 secondes.

Toutes les données sont ensuite effacées et remplacées par celles de la **configuration usine** :

Valeurs de déclenchement :

 Ensoleillement 	60 klux
- Vent	18 km/h

Appareils DuoFern connectés : aucun

Pour confirmation, tous les symboles et segments s'affichent sur l'écran.

3. Relâcher les quatre touches.



La **version du logiciel** s'affiche ensuite brièvement. Par après, l'écran standard réapparaît, voir point 1 ci-dessus.

2.1

İ

Des influences environnementales peuvent perturber le fonctionnement du Capteur connecté de soleil et vent :

- De la poussière ou des fientes d'oiseaux sur la partie supérieure du boîtier peuvent par exemple affaiblir la cellule photovoltaïque et masquer la sonde optique.
- Un encrassement de la roue éolienne entrave sa mobilité et peut ainsi entraîner des résultats de mesure incorrects.

Pour assurer un fonctionnement fiable du Capteur connecté de soleil et vent, il est important de le garder dans un état aussi propre que possible et de veiller à ce que la roue éolienne tourne facilement :

- Nettoyez régulièrement le Capteur connecté de soleil et vent à l'aide d'une solution savonneuse douce.
- Vérifiez régulièrement la souplesse de fonctionnement de la roue éolienne.
- Effectuez régulièrement un test de fonctionnement de la fonction pare-soleil et de la fonction coup de vent, voir page 23 / 25.

La société DELTA DORE RADEMACHER GmbH déclare par la présente que le Capteur connecté de soleil et vent répond aux exigences de la directive **2014/53/UE** (directive RED).

DELTA DORE RADEMACHER GmbH Buschkamp 7 46414 Rhede (Allemagne)

Ĭ

Clauses de garantie

Les informations relatives aux clauses de garantie sont jointes au produit.

i

DELTA DORE RADEMACHER GmbH

Buschkamp 7 46414 Rhede (Allemagne)